



# H803 Heart Rate Armband



**Model:H803**

## ▶ 装着

心拍数の精度を最適にするために、下図のように、肘の近くの上腕または前腕の内側または外側に心拍計アームバンドをご装着ください。付属のストラップを腕に合わせて調節し、快適でありながら、トレーニング中もしっかりと固定されるようにします。



## ▶ ペアリングと設定

### 心拍計アームバンドとBluetoothデバイスのペアリング

心拍計アームバンドを装着しないと、対応デバイスとのペアリングはできません。

デバイスを心拍計アームバンドから3メートル以内、他のBluetoothセンサーからは10メートル以上離してください。

スマホのBluetooth検索機能を使って直接接続することはできません。同時に接続できるBluetoothデバイスやアプリは1つだけです。

最初のペアリングが完了すると、対応デバイスは稼働した心拍計アームバンドを自動的に認識します。

### 心拍計アームバンドとANT+デバイスのペアリング

心拍計アームバンドを装着しないと、対応デバイスとのペアリングはできません。

デバイスを心拍計アームバンドから3メートル以内、他のANT+センサーから10メートル以上離してください。

最初のペアリングが完了すると、対応デバイスは稼働した心拍計アームバンドを自動的に認識します。

### 心拍数警告値設定

心拍計アームバンドの初期心拍数  
警告値は180BPMです。

Onelapアプリと接続して心拍数警  
告値を設定することができます。

以下のQRコードを読み取り、  
Onelap Fitをダウンロードし、詳細  
情報を獲得することができます。



## ▶ 充電

下図のように、USB接続時には付属のマグネット式充電ケーブルを差し込むことで簡単に充電できます。  
充電中は、赤色のインジケーターが点滅しています。  
フル充電時、緑色のインジケーターが点灯しています。



## ▶ LED表示と振動の説明

### 電源オン

ボタンを2秒長押し：電源オン、センサー振動

### 接続

青色LED点滅：ウェイクアップ・検索中  
青色LED点灯：デバイスに接続済み

### 電源オフ

ボタンを2秒長押し：赤色LED点滅、センサー振動、電源オフ

### 充電

充電中：赤色LED点滅  
フル充電：緑色LED点灯

### ファームウェアの更新

アップデートが成功するまで青色LEDが点灯になります。

### 心拍数が警告値を超える

初期心拍数警告値180BPMは工場出荷時に設定されており、Onelapアプリを通じて変更することができます。  
心拍数が警告値を超えると、心拍計アームバンドが振動してお知らせします。

### ボタンを1回押す

心拍計アームバンドは60秒間のブロードキャストを行います。

### デバイスとの接続切断

センサーが振動して切断をお知らせします。