

# **Magene L308**

## **Intelligent Expression Tail Light**

### Quick Start Guide

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

### Canote



Unidade principal do produto\*1



Suporte de montagem\*1



Almofada para canote\*1



Elásticos\*3

### Selim



Unidade principal do produto\*1




Suporte de montagem\*1



Chave Allen\*1

## INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

### Canote




Barra aerodinâmica  
Barra redonda  
Barra quadrada

1. Selecione uma posição adequada para a almofada de borracha de acordo com a forma do seu canote e coloque-a na parte traseira do suporte de montagem.

2. Coloque o suporte de montagem e a almofada de borracha no canote.






3. Fixe com os elásticos.

4. Certifique-se de que o botão do dispositivo está voltado para cima e alinhe a fivela traseira do dispositivo com a ranhura de encaixe do suporte de montagem. Gire no sentido horário até à posição de aperto. Neste ponto, a interface USB do produto deve estar por baixo, que é a direção de utilização padrão do produto.





## INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

### Selim



1. Encaixe a ranhura do suporte do selim no arco do selim e fixe o parafuso com uma chave Allen.

2. Ajuste o ângulo da base e aperte o parafuso para se adequar à sua utilização.



3. Certifique-se de que o botão do dispositivo está voltado para cima e alinhe a fivela traseira do dispositivo com a ranhura de encaixe do suporte de montagem. Gire no sentido horário até à posição de aperto. Neste ponto, a interface USB do produto deve estar por baixo, que é a direção de utilização padrão do produto.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Pressione e segure o botão de energia para ligar/desligar.
2. Clique uma vez no botão de energia para mudar de modo.
3. Clique duas vezes no botão de energia para exibir a carga restante da bateria.
4. A função de memória de modo manterá o mesmo modo que foi utilizado pela última vez quando a luz traseira for ligada novamente.
5. O acelerômetro embutido ficará no modo de hibernação após um longo período de inatividade.
6. O acelerômetro embutido acenderá a luz traseira ao travar.

**Nota: Certifique-se de que o produto tenha carga de bateria suficiente antes de andar de bicicleta.**

## ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA APP

Para utilizar a luz traseira inteligente L308 de forma mais abrangente, leia o código QR à direita para baixar a **[Onelap Fit APP]**.

Com a app, você pode atualizar o firmware, criar novos gráficos e definir os modos para o dispositivo.



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo certificado	P0108012
Tipo de bateria	Bateria de lítio recarregável embutida / 380 mAh
Faixa de temperatura de operação	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Faixa de temperatura de carregamento	0°C-45°C (32°F -113°F)
Tensão aplicável	5V CC
Protocolo de comunicação	Bluetooth
Nível à prova de água	IPX6
Distância de conexão	10m por Bluetooth
Faixa de frequência	2,402GHz a 2,480GHz
MAX EIRP	4dBm

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E DO PRODUTO

### **Aviso**

Não observar os seguintes avisos sobre riscos potenciais pode resultar em ferimentos graves ou mesmo acidentes fatais.

## **Aviso de Atenção**

- Se o dispositivo for utilizado corretamente, pode melhorar a sua experiência de ciclismo. No entanto, uma utilização inadequada pode causar distrações e ferimentos pessoais graves.
- Utilize o dispositivo apenas para obter informações rapidamente. Sempre preste atenção ao seu entorno e não permita que o dispositivo o distraia por períodos prolongados de tempo.
- Focar excessivamente no dispositivo pode fazer com que ignore obstáculos ou perigos. A utilização deste dispositivo é por sua conta e risco, por isso, utilize-o de forma razoável e cautelosa.

## **Aviso de Ciclismo**

- Mantenha a sua melhor atenção e julgamento para andar de bicicleta da forma mais segura possível.
- Certifique-se de que a sua bicicleta e todos os seus componentes estejam em boas condições e que todas as peças estejam instaladas corretamente.

## **Aviso de Bateria**

Não observar os seguintes avisos sobre riscos potenciais pode resultar em ferimentos graves ou mesmo acidentes fatais.

Este produto utiliza uma bateria de lítio recarregável. O não cumprimento dos seguintes requisitos pode encurtar a vida útil da bateria dentro do dispositivo ou levar a danos no dispositivo, incêndio, queimaduras químicas, vazamento de eletrólitos e risco de ferimentos.

- Não desmonte, modifique, perfure, aperte ou danifique a bateria para evitar perigos.
- Não exponha o dispositivo e a bateria a chamas, explosões ou outros perigos.
- Não guarde o dispositivo num ambiente de alta temperatura, como uma máquina de secar ou um carro estacionado sob luz solar direta.
- Não mergulhe a bateria em água ou outros líquidos.
- Não realize operações frequentes e excessivas de carregamento.
- Não carregue a bateria perto de uma fonte de calor ou em condições extremamente quentes.
- Siga estritamente os requisitos de carregamento para evitar perigos causados por corrente excessiva.
- Se o produto não for utilizado por um longo período de tempo, é recomendado carregar completamente a bateria para armazenamento, a fim de prolongar a sua vida útil.

# **CLÁUSULA DE GARANTIA**

## **As três garantias incluem:**

- O produto passou por uma rigorosa inspeção de qualidade. De acordo com as instruções do cartão de garantia, fornecemos serviços de reparação gratuitos para falhas causadas por problemas de qualidade do produto durante o período de garantia em condições normais de utilização.
- No prazo de 7 dias a partir da data de compra (inclusive), retorno e troca incondicionais por problemas de qualidade do próprio produto.
- O período de garantia para a unidade principal do produto é de 12 meses a partir da data de compra e de 3 meses para acessórios, com base no tempo de garantia do cartão de garantia eletrónico. Em caso de qualquer conflito com as leis e regulamentos locais, prevalecerão as leis e regulamentos locais.
- As reparações no âmbito da garantia do produto requerem a utilização da embalagem original e o transporte logístico designado. Caso contrário, o utilizador suportará os custos de transporte ou as perdas causadas pelo transporte.

## **As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:**

- Fora do período de garantia.
- Qualquer dano causado por utilização, manutenção e armazenamento inadequados.
- Danos no produto causados por não seguir o manual de instruções ou as instruções de instalação.

- Reparações não autorizadas, utilização inadequada, colisões, negligência, abuso, entrada de líquidos, acidentes, modificações, utilização de acessórios não relacionados ao produto.
- Sem cartão de garantia eletrónico ou fatura válida.
- O número ou código do cartão de garantia eletrónico não corresponde ao produto físico.
- Falhas e danos causados por fatores que não sejam problemas de projeto, fábrica e qualidade do próprio produto.
- Desgaste causado pela utilização normal, sujidade, como arranhões, e danos causados por fatores humanos, como o contacto com produtos químicos, objetos afiados, quedas e apertos.
- Danos causados por força maior.

### **Período de serviço pós-venda do produto:**

- A nossa empresa fornece um serviço pós-venda vitalício para os produtos.
- Após o período de garantia do produto, apenas será cobrada a taxa de custo para reparações, sendo que somente serão cobrados os custos de mão-de-obra e peças em caso de danos causados pelo utilizador.

Deixe o seu nome e as informações de contacto ao enviar o seu dispositivo para reparação, para que o centro de reparação o possa contactar prontamente para o retirar.

**A nossa empresa reserva-se o direito de modificar e interpretar o conteúdo acima referido.**

## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE**

Pelo presente, a Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://magenefitness.com/certificate.html>

## **RECICLAGEM/LICENÇAS**

### **REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) Diretiva Europeia 2012/19/UE**



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os resíduos do seu equipamento, entregando-o num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha separada e a reciclagem dos resíduos do equipamento no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que seja reciclado de uma forma que proteja a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode entregar os resíduos de equipamento para reciclagem, contacte a sua câmara municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

### **Baterias**



De acordo com a Diretiva de Baterias, as baterias usadas não devem ser eliminadas como o lixo doméstico. Elimine as suas baterias nos recipientes de recolha específicos para este fim nas lojas de varejo.