

H803 Heart Rate Armband



Model:H803

► Llevar

Lleve el brazalete para monitor de frecuencia cardíaca cerca del codo, dentro o fuera de la parte superior o del antebrazo como se muestra a continuación para obtener una precisión óptima de la frecuencia cardíaca. Ajuste la correa suministrada para que se adapte a su brazo hasta que esté cómoda pero lo suficientemente ajustada para que permanezca en su sitio durante el entrenamiento.



► Emparejamiento y ajuste

Emparejamiento del brazalete para monitor de frecuencia cardíaca con un dispositivo Bluetooth

El brazalete para monitor de frecuencia cardíaca debe llevarse puesto antes de poder emparejarlo con un dispositivo compatible

Mantenga su dispositivo a menos de 3 metros del brazalete para monitor de frecuencia cardíaca, por favor, manténgalo al menos a 10 metros de distancia de otros sensores Bluetooth

El uso directo de la conexión de búsqueda de Bluetooth del sistema telefónico no es válido, sólo se puede conectar un dispositivo o una aplicación de Bluetooth al mismo tiempo. Tras el emparejamiento inicial, el dispositivo compatible reconocerá automáticamente el brazalete para monitor de frecuencia cardíaca encendido.

Emparejamiento de brazalete para monitor de frecuencia cardíaca con dispositivos ANT+

El brazalete para monitor de frecuencia cardíaca debe llevarse puesto antes de poder emparejarlo con un dispositivo compatible

Mantenga el dispositivo a menos de 3 metros del brazalete para monitor de frecuencia cardíaca, por favor, manténgalo al menos a 10 metros de distancia de otros sensores ANT+

Tras el emparejamiento inicial, el dispositivo compatible reconocerá automáticamente el brazalete para monitor de frecuencia cardíaca encendido.

Ajuste del valor de advertencia de la frecuencia cardíaca

El brazalete para monitor de frecuencia cardíaca tiene un valor inicial de advertencia de frecuencia cardíaca de 180BPM,

Puedes establecer su valor de advertencia de frecuencia cardíaca conectándote a la Aplicación de Deportes de Ciervo Travieso, Escanee el código QR para descargar Onelap Fit y obtener más información.



► Carga

Se puede cargar fácilmente enchufando el cable de carga magnético suministrado cuando se conecta por USB, como se muestra en la siguiente foto

Durante la carga, el indicador luminoso rojo parpadea,

Cuando está completamente cargado, el indicador luminoso verde está siempre encendido



► Indicación de los LED y descripción de las vibraciones

Encendido

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos: encendido, el sensor vibra

Conexiones

El LED azul parpadea: despertar el “buscando”

El LED azul mantiene siempre encendido: Conectado al dispositivo

Apagado

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos: el LED rojo parpadea, el sensor vibra, apagado

Carga

Durante la carga, el indicador luminoso rojo parpadea,

Cuando está completamente cargado, el indicador luminoso verde está siempre encendido

Actualizaciones de firmware

La luz azul permanece encendida hasta que la actualización sea exitosa

Frecuencia cardíaca supera el valor de advertencia

El valor inicial de advertencia de la frecuencia cardíaca establecido en la fábrica es 180bpm y se puede cambiar a través de la Aplicación de Deportes de Ciervo Travieso,

Cuando la frecuencia cardíaca supera el valor de advertencia, el brazalete para monitor de frecuencia cardíaca vibra para avisarle

Pulse el botón

60s de radio del brazalete para monitor de frecuencia cardíaca

Desconexión del dispositivo

El sensor vibra para avisar de la desconexión