




Magine



Magine L308

Intelligent Expression Tail Light

Quick Start Guide

포장을 내용

좌석 스탠드형




제품 본체*1



거치대 설치*1



좌석 스탠드 쿠션*1



고무줄*3

안장형



제품 본체*1




거치대 설치*1



육각렌치*1


장비 설치


좌석 스탠드형



1. 고객님의 시트 포스트의 모양에 근거하여 적당한 고무 받침대의 위치를 선택하고, 고무 받침대를 고정대의 뒷면에 두어야 합니다.

2. 고정대와 고무 받침대를 시트 포스트 위에 두어야 합니다.






3. 고무줄로 고정해야 합니다.

4. 장비의 버튼이 위를 향하도록 하고 그 뒷면의 스냅을 고정대의 스냅홀에 맞춘 후, 시계방향으로 돌려 타이트한 위치까지 조여 주십시오. 이때 제품의 USB 포트는 아래쪽에 있어야 하며, 이는 제품의 표준 사용 방향입니다.





장비 설치

안장형



1. 안장 지지대의 홈을 시트 아치에 걸리도록 하고, 육각렌치를 사용하여 나사를 고정하십시오.

2. 안장의 각도를 조절하고, 나사를 조여 사용하기에 적합하도록 하십시오.



3. 장비의 버튼이 위를 향하도록 하고 그 뒷면의 스냅을 고정대의 스냅홀에 맞춘 후, 시계방향으로 돌려 타이트한 위치까지 조여 주십시오. 이때 제품의 USB 포트는 아래쪽에 있어야 하며, 이는 제품의 표준 사용 방향입니다.

사용 설명

- 전원 버튼을 길게 눌러 켜기 / 끄기.
- 전원 버튼을 한 번 클릭하여 모드 전환.
- 전원 버튼을 더블 클릭하여 배터리 잔량 표시.
- 모드 메모리 기능, 후미등이 켜졌을 때의 동작모드는 지난번 오프 시와 일치.
- 가속도 센서 내장, 장시간 정지 후 휴면 상태에 진입.
- 가속도 센서 내장, 브레이크 작동 시 후미등이 켜짐.

주의: 라이딩 전에 제품이 충분한 배터리 잔량을 유지하도록 하십시오.

APP 업데이트 및 설정

L308 스마트 후미등을 더욱 전면적으로 사용하기 위해, 우측의 QR코드를 스캔하여 [onelap 스포츠 APP]을 다운로드하십시오.

APP에서 장비의 펌웨어 업그레이드, 그래픽 디자인, 모드 설정 등을 진행할 수 있습니다.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

인증 모델	P0108012
배터리 유형	내장 충전식 리튬 배터리 / 380mAh
사용 온도 범위	-10°C~50°C (14°F~122°F)
충전 온도 범위	0°C~45°C (32°F~113°F)
적용 전압	DC 5V
통신 약정	Bluetooth
방수 등급	IPX6
연결 거리	Bluetooth 10m
주파수 범위	2,402GHz - 2,480GHz
최대 EIRP	4dBm

안전 및 제품 정보 안내

⚠ 경고

다음과 같은 침재적 위험이 감지되지 않을 경우, 심각한 부상 또는 치명적인 사고를 초래할 수 있습니다.

주의력 경고

- 해당 장비를 적절하게 사용하면, 라이딩 체험감을 향상시킬 수 있습니다. 하지만, 부적절한 사용은 주의력을 분산시켜, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 해당 장비를 정보를 빠르게 얻는 용도로만 사용하십시오. 항상 주변 환경에 주의하시고, 장비가 장시간 주의력을 분산시키지 않도록 하십시오.
- 해당 장비에 대해 과도하게 집중할 경우, 장애물이나 위험을 간과할 수 있습니다. 해당 장비를 사용하는 위험은 본인이 부담해야 하므로, 합리적이고 신중하게 사용하십시오.

주행 경고

- 반드시 최상의 주의력과 판단력을 유지하여 안전하게 주행해야 합니다.
- 자전거 및 모든 부품이 잘 정비되고, 모든 부품이 정확하게 설치되었는지 확인하십시오.

배터리 경고

- 다음과 같은 짐작적 위험이 감지되지 않을 경우, 심각한 부상 또는 치명적인 사고를 초래할 수 있습니다. 제품은 충전 가능한 리튬 배터리를 사용하고 있습니다. 다음의 지침을 준수하지 않을 경우, 장비 내부의 배터리 수명이 단축되거나 장비 손상을 초래하여, 화재, 화학적 화상, 전해액 누출 및 부상 위험이 발생할 수 있습니다.
- 위험이 발생하지 않도록 배터리를 해체, 개조, 피어스, 압출 또는 파괴 등 행위를 하지 마십시오.
 - 서비스와 배터리를 불꽃, 폭발 또는 기타 위험에 노출하지 마십시오.
 - 장비를 건조기 또는 직사광선이 찍는 자동차와 같은 고온 환경에 보관하지 마십시오.
 - 배터리를 물이나 기타 액체 속에 담그지 마십시오.
 - 빈번한 과도 충전을 하지 마십시오.
 - 열원 부근이나 극한 고온 환경에서 배터리를 충전하지 마십시오.
 - 과도한 전류로 인한 위험을 방지하기 위해, 충전 요구 사항을 엄격히 준수하십시오.
 - 해당 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 완전히 충전한 후 보관하여 수명을 연장하도록 하십시오.

보증 약관

애프터 서비스에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다

- 제품은 이미 엄격한 품질 검사를 거쳤습니다. 보증 카드의 설명에 따라, 정상적인 사용 상황에서 보증 기간 동안에 제품 품질 문제로 인한 고장은 무상으로 수리해 드립니다.
- 구매일로부터 7일 이내 (포함), 제품 자체에 품질문제가 발견될 경우, 무조건 반품 및 교환해 드립니다.
- 제품 본체의 보증기간은 구매일로부터 12개월이고, 기타 부품의 보증기간은 3개월이며, 전자보증카드의 보증기간을 기준으로 합니다. 현지 법률 및 법규와 충돌될 경우, 현지 법률 및 법규를 기준으로 합니다.
- 제품 보증 및 수리는 원래 포장을 사용해야 하고, 지정된 물류를 사용하여 운송해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 사용자가 운송비 또는 운송으로 인한 손실을 부담해야 합니다.

다음과 같은 경우에는 보증 대상에서 제외됩니다

- 보증 기간이 지났을 경우.
- 부적절한 사용, 부적절한 유지 또는 부적절한 보관으로 인해 손상이 발생했을 경우.
- 사용설명서 또는 설치설명서에 따라 조작하지 않아 제품에 손상이 발생했을 경우.
- 승인되지 않은 수리, 잘못된 사용, 충돌, 소홀, 남용, 액체 유입, 사고, 개조, 출처가 분명하지 않은 부품을 사용하여 파손이 발생한 경우.
- 전자 품질보증서나 유효한 영수증이 없는 경우.
- 전자보증카드의 제품 번호 또는 코드가 실물과 일치하지 않을 경우.
- 제품 자체의 설계, 제조, 품질 문제 이외의 요인으로 인해 고장 또는 손상이 발생했을 경우.
- 정상적인 사용으로 인한 마모, 굵힘 등 흔적이거나, 화학 물질이나 날카로운 물체에 접촉 또는 낙하 및 놀림과 같은 인위적 요인으로 인해 손상이 발생했을 경우.
- 불가항력 원인으로 인한 파손.

제품 애프터서비스 기한

- 본 회사는 종신형 애프터서비스를 제공해 드립니다.
 - 제품 보증 기간이 만료된 후, 제품 수리는 원가 비용만 부과되고, 인위적인 손상은 인건비와 부품비만 부과됩니다.
- 수리 센터에서 고객님께 연락하여 제때에 제품을 찾아갈 수 있도록, 수리를 맡길 시 정확한 성함과 연락처를 남겨주십시오.

본 회사는 상술한 내용에 대한 수정권 및 해석권을 보유합니다.

CE 적합성 선언

Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd.,는 본 제품이 2014/53/EU 지침에 부합됨을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음의 웹 사이트에서 획득할 수 있습니다:
<https://magenefitness.com/certificate.html>

회수/허가증

EU <전자 및 전기 장비 폐기 지침> 2012/19/EU (WEEE 지침이라 약칭)



제품 또는 포장의 이 기호는, 해당 제품을 생활 쓰레기와 같이 처리해서는 안됨을 설명합니다. 즉, 고객님께서는 폐기 장비를 지정된 폐기 전기 및 전자 장비 회수 지점에 인계할 책임이 있음을 설명합니다. 즉, 폐기 시, 폐기 장비를 단독으로 수집하고 재활용하는 것은 자연 자원을 보호하는데 도움이 되고, 인류의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 이를 회수하도록 보장해야 합니다. 재활용이 필요한 폐기 장비를 어디에 투입해야 할지 등에 관한 자세한 정보가 필요하실 경우, 지역 시청 사무실, 가정폐기물 처리 서비스기관 또는 제품을 구매하신 가게에 문의하시기 바랍니다.

배터리



<배터리 지침>에 따라, 폐기 배터리를 생활 쓰레기로 처리해서는 안됩니다. 폐기 배터리는 소매점 전용 수거 용기에 넣어주십시오.