

Magene L308

Intelligent Expression Tail Light

Quick Start Guide

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Reggisella




Corpo del prodotto*1



Staffa di montaggio*1



Cuscinetto dell'asta del sedile*1



Fascia di gomma*3

Sella



Corpo del prodotto*1




Staffa di montaggio*1



Chiave esagonale*1


INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA


Reggisella



1. Scegliere la posizione adatta per il cuscinetto di gomma in base alla forma del reggisella e posizionare il cuscinetto di gomma sul retro della staffa di fissaggio.


2. Posizionare la staffa di montaggio e il cuscinetto di gomma sul reggisella.






3. Fissarli con fasce elastiche.

4. Assicurarsi che il pulsante del dispositivo sia rivolto verso l'alto e corrisponda alla fibbia posteriore con la fessura della sede di fissaggio. Ruotare in senso orario fino alla posizione di fissaggio. A questo punto, l'interfaccia USB del prodotto dovrebbe trovarsi nella parte inferiore, che è la direzione di utilizzo standard del prodotto.




INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA

Sella




1. Inserire la scanalatura della staffa della sella nell'arco della sella e fissarla con una chiave esagonale.

2. Regolare l'angolo della base e stringere la vite per adeguarsi all'utilizzo.



3. Assicurarsi che il pulsante del dispositivo sia rivolto verso l'alto e corrisponda alla fibbia posteriore con la fessura della sede di fissaggio. Ruotare in senso orario fino alla posizione di fissaggio. A questo punto, l'interfaccia USB del prodotto dovrebbe trovarsi nella parte inferiore, che è la direzione di utilizzo standard del prodotto.



ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spengere.
2. Fare un singolo clic sul pulsante di accensione per passare da una modalità all'altra.
3. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per visualizzare la carica residua della batteria.
4. La funzione della memoria di modalità continuerà la stessa modalità utilizzata l'ultima volta quando la luce posteriore viene riaccesa.
5. Con gli accelerometri integrati, entrerà in modalità di sospensione dopo un lungo periodo di inattività.
6. Con gli accelerometri integrati, la luce posteriore si accenderà durante la frenata.

Nota: Si prega di assicurarsi che il prodotto abbia una carica della batteria sufficiente prima di pedalare.

AGGIORNAMENTO E IMPOSTAZIONI DELL'APP

Per utilizzare la L308 luce posteriore intelligente in maniera più esaustiva, si prega di scansionare il codice QR sulla destra e scaricare l' [Onelap Fit APP].

Con l'app, è possibile aggiornare il firmware, progettare la grafica e personalizzare le modalità per il dispositivo.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero di modello	P0108012
Tipo di batteria	Batteria al litio ricaricabile incorporata / 380mAh
Intervallo di temperatura operativa	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Intervallo di temperatura di ricarica	0°C- 45°C (32°F-113°F)
Tensione applicabile	CC 5V
Protocollo di comunicazione	Bluetooth
Livello di impermeabilità	IPX6
Distanza di connessione	Bluetooth 10m
Intervallo di frequenza	2,402GHz-2,480GHz
EIRP Max	4dBm

AVVISO DI SICUREZZA E INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Avvertenza

La mancata osservanza dei seguenti potenziali pericoli può provocare lesioni gravi o addirittura incidenti mortali.

Avvertenza di Attenzione

- Se il dispositivo viene utilizzato correttamente, può migliorare la tua esperienza in bicicletta. Invece, l'uso improprio potrebbe causare distrazioni e gravi lesioni personali.
- Utilizzare il dispositivo solo per ottenere rapidamente le informazioni. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante e non permettere al dispositivo di distrarti per lunghi periodi di tempo.
- Concentrarsi eccessivamente sul dispositivo potrebbe farti trascurare gli ostacoli o i pericoli. L'utilizzo di questo dispositivo è a proprio rischio, quindi si prega di utilizzarlo in modo ragionevole e con cautela.

Avvertenza di Pedalata

- Si prega di mantenere la massima attenzione e giudizio per pedalare in modo più sicuro possibile.
- Assicurarsi che la bicicletta e tutti i suoi componenti siano ben mantenuti e che tutte le parti siano installate correttamente.

Avvertenza di Batteria

La mancata osservanza dei seguenti potenziali pericoli può provocare lesioni gravi o addirittura incidenti mortali.

Questo prodotto utilizza una batteria al litio ricaricabile. Il mancato rispetto delle seguenti linee guida potrebbe ridurre la durata della batteria all'interno del dispositivo o causare danni all'apparecchiatura, incendi, ustioni chimiche, perdite di elettroliti e rischio di lesioni.

- Non smontare, modificare, forare, schiacciare o danneggiare la batteria per evitare pericoli.
- Non esporre il dispositivo e la batteria a fiamme, esplosioni o altri pericoli.
- Non conservare il dispositivo in un ambiente ad alta temperatura, ad esempio, un essiccatore o un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole.
- Non immergere la batteria in acqua o in altri liquidi.
- Non eseguire frequenti operazioni di carica eccessiva.
- Non caricare la batteria vicino a una fonte di calore o in condizioni di caldo estremo.
- Seguire rigorosamente i requisiti di ricarica per prevenire il pericolo causato da una corrente eccessiva.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di caricare completamente la batteria per la conservazione in modo da allungarne la durata.

CLAUSOLA DI GARANZIA

Le tre garanzie includono:

- Il prodotto ha superato severi controlli di qualità. Secondo le istruzioni della scheda di garanzia, forniamo riparazioni gratuite per guasti causati da problemi di qualità del prodotto durante il periodo di garanzia in condizioni di utilizzo normale.
- Entro 7 giorni dalla data di acquisto (incluso), restituzione e sostituzione incondizionata per problemi di qualità del prodotto stesso.
- Il periodo di garanzia per l'unità principale del prodotto è di 12 mesi dalla data di acquisto e di 3 mesi per gli altri accessori, in base al periodo di garanzia della scheda di garanzia elettronica. In caso di conflitto con leggi e regolamenti locali, prevalgono le leggi e i regolamenti locali.
- La riparazione in garanzia del prodotto richiede l'uso della confezione originale e del trasporto logistico designato. In caso contrario, l'utente sosterrà i costi di trasporto o le perdite causate dal trasporto.

Le seguenti situazioni non rientrano nell'ambito della garanzia:

- Superamento del periodo di garanzia.
- Eventuali danni causati dall'uso, manutenzione e conservazione impropri.
- Danni al prodotto causati dal mancato rispetto del manuale di istruzioni o delle istruzioni di installazione.

- Riparazioni non autorizzate, uso improprio, collisioni, negligenza, abuso, ingresso di liquidi, incidenti, modifiche, uso poco chiaro di accessori diversi dal prodotto.
- Senza scheda di garanzia elettronica o fattura valida.
- Il numero o il codice del prodotto sulla scheda di garanzia elettronica non corrisponde al quello sul prodotto fisico.
- Guasti e danni causati da fattori diversi dai problemi di design, produzione e qualità del prodotto.
- Usura causata dall'uso normale, sporco come graffi e danni causati da fattori umani come il contatto con sostanze chimiche, oggetti appuntiti, cadute e schiacciamenti.
- Danni causati da forza maggiore.

Periodo di servizio post-vendita del prodotto

- La nostra azienda fornisce un servizio post-vendita a vita per i prodotti.
- Dopo la scadenza del periodo di garanzia del prodotto, verrà addebitato solo il costo per le riparazioni del prodotto e solo il costo della manodopera e delle parti per le riparazioni dei danni umani.

Si prega di lasciare il nome e le informazioni di contatto accurati quando si invia il dispositivo per la riparazione, in modo che il centro di riparazione possa contattarti prontamente per il ritiro.

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare ed interpretare quanto sopra riportato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente, Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://magenefitness.com/certificate.html>

RICICLAGGIO/LICENZE

RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) Direttiva europea 2012/19/UE



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Invece, è la responsabilità dell'utente smaltire i rifiuti di apparecchiatura consegnandoli a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature al momento di smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e garantiranno che vengano riciclati in modo che protegga la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove si possono consegnare i rifiuti di apparecchiature per il riciclaggio, si prega di contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Batterie



In conformità con la Direttiva sulla batteria, le batterie usate non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie nei contenitori di raccolta specifici per questo scopo nei negozi al dettaglio.